Guía rápida de Configuración:

Mini Credencial de Proximidad



Pasos iniciales

Compatibidad.

Es necesario contar con teclado con lector de proximidad ("P" al final del modelo), algunos de estos son:

DSC1170056 **HS2ICNP** - Teclado Cableado de Iconos con lector de Proximidad

DSC1170013 **HS2LCDPN** -DSC HS2LCDPN - Teclado Cableado LCD Alfanumérico con Lector de Proximidad

DSC1170014 **HS2LCDRFP9N** - Teclado Cableado LCD Alfanumérico con Transceptor integrado y Lector de Proximidad

DSC1170008 **HS2LCDWFP9** - Teclado LCD Alfanumérico Inalámbrico PowerG con credencial de proximidad

DSC1170039 **HS2TCHPBLK N** - Teclado Cableado de Pantalla Táctil negro de 7'' con Lector de Proximidad

DSC1170015 **HS2TCHPN** - Teclado Cableado de Pantalla Táctil de 7'' con Lector de Proximidad

TAGS DE PROXIMIDAD

- 1 etiqueta por usuario – se agregan dentro del menú [*5] de programación del usuario
- Los usuarios pueden ser validado poCódigo, Código + Proximidad o únicamente proximidad
- Sin ESN: Método pasar para agregar en el sistema
- Versión 1.2 permite utilizar los Tags para activar una salida programable de forma directa para emular un control de acceso básico

CODIGOS DE USUARIO

Para asociar un tag de proximidad el primer paso es generar un código de usuario de la siguiente forma;

- Para agregar un nuevo usuario es necesario contar con el **CODIGO MAESTRO**, que en PowerSeries Neo, se trata del usuario número 1 y tiene el código 1234 por defecto.
- Ingrese al menú de usuario **[*][5][CODIGO MAESTRO]**
- Seleccione el usuario que desee agregar digitando el numero en dos dígitos, ejemplo: [02]
- Digite la opción [1] para programar un nuevo código.
- Ingrese el nuevo código de usuario en 4 dígitos **[CCCC]** o en caso de que desee borrar un código existente solo oprima **[*]**

PERSONALIZACIÓN DE USUARIOS

Una vez ingresado un número de usuario dentro del menú de usuarios, se cuenta con diferentes opciones de personalización:

1. Modificación de código de usuario
2. Asociar TAG de proximidad (solo teclado con proximidad)
3. Programación de etiquetas (no soportado en íconos)
4. Activación de particiones para el usuario
5. Atributos de usuario:
    - Código de supervisor
    - Código de coacción o emergencia
    - Habilitar acceso para anulación de zonas
    - Habilitar armado y desarmado remoto por SMS
    - Habilitar golpe de sirena bajo armado para este usuario
    - Código de 1 solo uso